


## BEDIENUNGSANLEITUNG

### EKIDI-GOTTESDIENST-WÜRFEL



**ON/OFF**



#### INBETRIEBNAHME

Schieberegler an der Seite  
Links - AN (Blaue LED-Lampe)  
Rechts - AUS



#### INFO-LED

Dauernd blau - Gerät eingeschaltet  
Blinkend blau - Gerät spielt ab



#### ABSPIEL-TASTE

Einmal drücken - Gerät spielt  
Einmal drücken - Pause

**VOL+**

#### LAUTSTÄRKE LAUTER

Mehrfaches drücken - Lauter

**VOL-**

#### LAUTSTÄRKE LEISER

Mehrfaches drücken - Leiser